

# 油だき温水ボイラエ事説明書

□ HU-EN2000FF □ CBH-EN3800FF

設置工事前に、この工事説明書をよくお読みのうえ正しく据付けてください。 この工事説明書は、工事終了後に該当機種に チェック☑を記載の上、取扱説明書と一緒に 必ずお客様にお渡しください。

- ◆ 全ての電気配線工事が完了するまで、機器の電源プラグをコンセントに差し込まないでください。
- ◆ 高地で使用するときの注意

高地で使用されるときは、機種により機器の調整が必要な場合があります。 下表を参照してください。


標 高 機 種	1000m まで	1000m 以上
HU-EN2000FF	標準バーナー対応	取付できません
CBH-EN3800FF	宗华ハーノー対心	MIN CORGN

# 長府工産株式会社

# 目 次

安全のために必ずお守りください
開こん(附属部品の確認)
機器据付け ······ 7
電 気 配 線
給排気筒の取付け22
高地で使用するときの注意25
試 運 転25
廃棄するときの注意25

# 各参照ページについて



# 安全のために必ずお守りください

●ここに示した事項は △警告 △注意 に区分しています。

▲警告 : この表示を無視して、作業を誤った場合に作業者が、またはその作業後の

不具合によって使用者が死亡、重傷を負う可能性、または火災の可能性が

想定される内容を示しています。

▲注意 : この表示を無視して、作業を誤った場合に作業者が、またはその作業後の

不具合によって使用者が軽傷を負う可能性や物的損害の発生が想定される

内容を示しています。


※ なお、▲注意に記載した事項でも、状況によっては重大な結果に結び付く可能性があります。いずれも安全に関する重要な内容を記載して

いますので、必ずお守りください。

●マークについては次のような意味があります。

∖ ……「警告」または「注意」を表すマークです。

……「禁止していること」を表すマークです。



# ⚠警告

機器の据付けや移動は、販売店または据付け業者が行なってください。




お客様ご自身で据付けをされ、不備があると感電や火災の 原因になります。

火災予防条例、電気設備に関する技術基準、電気工事や水道 工事はそれぞれ指定の工事店に依頼するなど法令の基準を 守ってください。



**屋内給排気および床下給排気禁止** 必ず屋外に排気してください。 排ガスが室内に漏れて危険です。





# ⚠警告

#### 給排気筒は確実に接続

給排気筒を確実に接続し、しっかりと固定してください。 風、振動、衝撃などではずれたりすると運転中に排ガスが 室内に漏れて危険です。



#### 給排気筒トップは閉そくしない場所に設置

積雪の多いときに給排気筒トップの周りが雪でふさがれない場所に設置してください。



また、板などによる「雪囲い」は給排気の妨げになるのでおやめください。

運転中に排ガスが室内に漏れて危険です。

# ⚠注意

#### 次の場所には据付けない 火災や予想しない事故の原因になります。

- ・水平でない場所、不安定な場所
- 不安定な物を乗せた棚などの下
- 可燃性ガスの発生する場所または、たまる場所
- ・燃焼に必要な空気を取入れる空気取入口のない場所 または、換気の行なえない場所
- 付近に燃えやすい物がある場所
- ・階段、避難口などの付近で避難の支障となる場所
- 排水のしにくい場所
- 給排気をともなう換気扇や給気口の支障となる場所




機器から周囲の可燃物までの距離は火災予防条例により規制されています。次の図の寸法を必ず守ってください。また、保守点検スペースとして機器の前面は1m以上の空間を設けてください。





# ▲注意

下図に示す範囲内に可燃物を置かないようにしてください。



- 屋内設置の場合は金属製以外の不燃材の床上に据付けるか、または、 防火上有効な措置を講じた金属製の台上に据付けること。
- ・家屋貫通部の注意 小屋裏・天井裏などにある部分は金属以外の不燃材料で防火上有効

な被覆をしてください。 可燃性の壁・天井・天井裏・小屋裏などを貫通する部分及びその付 近では排気筒の接続はしないでください。


・ 給排気筒の固定

給排気筒は、風や振動などで倒れないよう支え金具や支え線などで 固定してください。

給排気筒は、1.5m~2m おきに固定金具で固定し、自重を支える部分は支えまたは吊り金具で堅固に支持してください。

# ▲注意

#### 油タンクの取付け





- ・油タンクは機器より2m以上離して据付けるか、防火上有効な遮へいを設けてください。
- 据置式の油タンクは、不燃材の床上に据付け、アンカーボルトなどで固定してください。
  - ※設置届けの要否は消防署に確認してください。

#### ゴム製送油管の屋外使用禁止

ゴム製送油管は屋外で使用しないでください。ひび割れ を生じて油漏れの原因になります。



#### 機器交換時にはゴム製送油管を交換

機器交換時には既設のゴム製送油管を必ず交換してください。ゴム 製送油管は時間と共に劣化しますので、ひび割れや亀裂などがない 場合でも新しいものに交換してください。交換しないと灯油の漏れ につながり、火災のおそれがあります。

#### 送油管取り付け時の確認

既設の油タンクを使用する場合は、送油管を機器に取り付ける前に、油タンクからの灯油をバケツなどの容器で受け、油タンク内に水、 ごみ、 さびなどがないことを確認してから取り付けてください。油タンク内に水、 ごみ、 さびなどがたまっていますと機器の故障の原因になります。

#### アース工事をすること

アース工事を確実に行なってください。 故障や漏電のときに感電するおそれがあります。




# ⚠注意


#### 給排気筒の点検

取付けが終わったら、もう一度点検してください。 次のような取付けは、危険であったり、不完全燃焼をおこすおそれがあるので、必ず修正してください。


#### 可燃物近接禁止




#### 接続のゆるみ点検




下り勾配のこと




3m3曲がり以下のこと



給排気筒トップと開口部 との距離は離す



危険物近接禁止




# 開こん(附属部品の確認)

#### ●開こんの際の注意事項

- こん包箱から製品を傷つけないように取出してください。
- その他、据付ける前に製品の輸送中に生じたネジのゆるみや、はずれなどないか調べてください。

			附		属 品 名	
	_	機	種	名	HU-EN2000FF	CBH-EN3800FF
部		名	_			
取	扱	説	明	書	1	1
エ	事	説	明	書	1	1
保		証		書	1	1
ア	J		ス	線	1	1
転倒	防止	金馬	見セッ	<i>,</i>	1	1
ア	ン	カ	_	脚	4	4
プ	ラ	グ	R1'	1 / 4	_	2



#### 附属品の代用禁止

附属された部品を他のもので代用しないでください。 機器を破損するおそれがあります。



# 機器据付け

### ■ 据付け場所の選定

機器を据付ける場合は水道工事・電気工事などの付帯工事のできる場所にしてください。 また火災予防上の所定の距離、隣家への防音上の配慮が必要です。据付け場所を選定するときは、次の各項をよく考慮してから決めてください。

- ●燃焼用空気を十分取り入れられる場所を選んでください。
- ●換気が十分行なえる場所を選んで設置してください。
- ●排水のしやすい場所を選んでください。
- 100V 電源のコンセントの位置をよく考慮してください。
- ●油タンクを安全に設置できる場所を選んでください。(詳しくは4ページを参照してください)
- ●付近に燃えやすいものがない場所を選んでください。
- ●火災予防上の所定の距離が十分とれる場所を選んでください。周辺を防熱板、不燃構造とした場合は緩和されます。(詳しくは3ページを参照してください)
- ●周辺の壁は、金属以外の不燃材料(コンクリート・ブロック・モルタル・しっくいなど)で仕上げてください。
- ●強い振動や衝撃が少なく、機器の重量に耐え安定している床に機器を据付けてください。
- ●床面が木材など燃えやすい材料の場合は、不燃性の台を設けその上に置いてください。
- ●設置後の保守・管理の行なえる場所を選んでください。
- ●給排気筒の出口は、近くに給排気をともなう換気扇や給気口がない場所を選んでください。

### ■ 据付け方法

#### ●水 平 調 節


据付け場所を決めてから、水準器を使って水平になるように調節してください。機器が 傾きますと、熱交換器に空気だまりができ腐食の原因となります。

#### ●固定方法

#### ◆ アンカー脚使用の場合


強い振動で倒れないよう附属のアンカー脚を利用し、アンカーボルト (M8 ~ M10、市販品)で機器をコンクリート面などしっかりした場所に固定してください。

- (1) 機器本体の底にあるアジャスターボルトをゆるめてください。
- (2) アンカー脚の①の部分をアジャスターボルトのネジ 部にはめ、アンカー脚の向きが下図のようになるよ うに締め付けてください。



設置場所により下図の位置にアンカーボルトが打てない場合は、打てる位置にアンカー脚の向きを変えて締め付けてください。

(3) ②の穴にアンカーボルトを打ち込んで機器を固定してください。




#### ◆ 転倒防止金具使用の場合

強い振動で倒れないよう附属の転倒防止金具セットを使用して、機器を固定してください。

- (1)機器の天板固定タッピングネジ(1本)と金具A固定用タッピングネジ(2本)をはずし、下図のように金具Aを機器の背面に取り付けてください。
- (2) 取り付けた金具Aの固定穴に合わせて金具Bを壁に固定した後、金具A、金具Bを 附属のタッピングネジ(2本)で固定してください。


注意

火災予防条例により、機器と壁とは2~3ページに記載している距離を守って設置してください。



#### ●油タンクの取付け


・油タンクは機器より2m以上離して据付けるか、防火上有効な遮へいを設けてください。



- ・油タンクは機器の高さより2m以内に据付けてください。
- ・据置式の油タンクは、不燃材の床上に据付け、アンカーボルトなどで固定してください。 ※設置届けの要否は消防署に確認してください。

#### ●送油管の取付け

- 油タンクの送油バルブにフレアナットをねじ込み、スパナなどで固く締め付けてください。
- ・送油管の上には重量物が乗ったり、折れ曲がったりして空気だまりができないように してください。



- 屋外に配管する場合は、必ず金属配管にしてください。
- 送油管はしっかりとした場所に固定してください。しっかりと固定されない場合、送油管が振動し、異常音が発生する場合があります。

# 電気配線

電源コンセントは、雨・飛水があたらず、足を引っかけたりしない位置にしてください。 また、適切な位置にコンセントがない場合は、電気配線を電力会社の指定工事店に依頼 してください。




延長コードは使用しないでください。メインブレーカーは、中性線欠相保護付き漏電ブレーカーでないと機器を破損する恐れがあります。

## ■ 接地(アース)工事



(感電防止のため、必ず接地してください)


- ●使用電源は単相 100V で、50Hz、60Hz 共通です。
- ●運転時の電圧が90V以下、及び110 Vを越える場合は故障の原因となることもありますので、電圧状況を調査のうえ対策してください。
- ●機器を安全に使用するために、必ず接地(アース)工事をしてください。
  - ・電気設備技術基準に基づいて電気工事士によるD種接地工事(接地抵抗100Ω以下) を行なってください。
  - ガス管、水道管、電話や避雷針のアース線には絶対に接続しないでください。



### ■ リモコン(別売)の附属品

リモコンに下記の部品が同梱されていることを確認してください。

#### 【デジタルリモコン】



【簡易タイマー・タイマーリモコン】

		オールプラグ
		2個
	1	皿木ネジ
	1 D	2個
		皿小ネジ
	8	4個
	<b>\( \rangle \)</b>	閉端接続子
	6	4個
		シール
リモコン本体		1 枚


# ■ リモコン(別売)の取付け

下記の場所には取付けないでください。

- ・温度の高くなる場所、直射日光のあたる場所。
- ・湯気、水しぶき、油のかかる場所。

#### ●取付金具のはずし方


リモコンの裏についている取付金具を下にずらし、フックをリモコンから抜いて、取付 金具をはずしてください。



#### ●取付金具の取付方法


【 スイッチボックスを使用する場合 】

リモコンに付属のネジで取付金具をスイッチボックスに取り付けてください。



#### 【壁に直接取り付ける場合】

附属のネジで取付板を壁に固定してください。 コンクリート、モルタルなどの壁に固定する場合は、附属のオールプラグを使用してください。




#### ●リモコンコードの接続

タイマーリモコンの場合は、リモコンコードのリモコン側のY端子を切り、リモコン 本体のコードと閉端接続子で接続してください。


デジタルリモコンの場合は、リモコンの端子にリモコンコードを接続してください。 ※ネジは必ず手締めで行ない、インパクトドライバーなど電動工具は使用しないでく

ださい。リモコンを破損するおそれがあります。




#### 【露出配線の場合】

リモコンケース下部の切り欠き部 (デジタルリモコンの場合は上部または、下部切欠き)をニッパーなどで切り取り、コードをツメの内側に通して配線してください。




#### ●リモコン本体の取付方法

本体のフックに取付金具のフックを合わせて押し下げるようにして取り付けてください。デジタルリモコンの場合は取付金具にリモコンを取り付けたあとに、ふたを開けて付属のトラス小ネジで固定してください。



### ■ リモコンコードの取付け

リモコンを取付ける場合は、図のようにリモコンコードを機器内部の端子台に接続して ください。




### 注意

- リモコンの接続は、必ず機器の電源プラグを抜いてから行なってください。
- ・ネジは必ず手締めで行ない、インパクトドライバーなど電動工具は使用しないでください。
- リモコンコードは、必ず電源コードから離して配線をしてください。
- リモコン1台につき20m以上の配線はさけて下さい。リモコンの表示能力が低下し、正常なリモコン操作ができなくなる場合があります。(1本当たりの配線抵抗が1.4Ω以下になるようにしてください)

# ■ タイマーリモコン (M-036SH) 1 個で A面、B面を制御する場合


A面は、タイマーリモコンに内蔵の部屋サーミスタを使って、部屋温度での制御。または、戻りサーミスタAに別売のサーミスタ(PBM-43-T17)を接続して戻り温度での制御ができます。

ただし、B面のみを単独で制御することはできませんのでご注意ください。その場合は、次に説明しています「タイマーリモコン2個でA面、B面それぞれを制御する場合」の方法で配線してください。



# ■ タイマーリモコン (M-036SH) 2個で A面、B面それぞれを制御する場合


A面、B面ともに、タイマーリモコンに内蔵の部屋サーミスタを使って、部屋温度での制御ができます。また、戻り温度での制御をするときは、別売のサーミスタ(PBM-43-T17)を戻りサーミスタA(A面の場合)、戻りサーミスタB(B面の場合)に接続してください。



# ■ タイマーリモコン (M-036SH) の温度制御の選択

戻りサーミスタを取り付けた場合に、室温、戻り温度のどちらで温度制御をするのかを 選択できます。

- 運転スイッチ を押す
  運転ランプが点灯します。
- 2. メニュースイッチ メニュー を2回押す 温度制御選択表示が点滅します。



3. ジョグダイヤル で温度制御選択を設定する


A面の温度制御を室温と戻り温度のどちらでするかを選択できます。 リモコンを 2 個設置している場合は、それぞれの温度制御を室温と戻り温度のど ちらでするかを選択できます。

**4. 運転スイッチ** を押す 温度制御選択が確定します。

### ■ 熱動弁(別売)の配線

熱動弁の電源線を熱動弁接続用コードに接続してください。なお、直接配線可能な熱動弁は 20 Wまでです。

20 Wを超える場合は、リレーなどにより間接配線をしてください。




# ■ 外部から機器のリモートコントロールをする場合 (外部入力運転)

#### ●降雪センサー(別売)の配線

降雪センサーを利用して機器をコントロールをする場合は、降雪センサーの無電圧接点 出力を降雪センサー接続用コードに接続してください。

また、制御基板にあるSW2の1番をONにしてください。(配線図参照) 降雪センサーが働くとリモコンに降雪表示 ★ が点灯します。(M-036SS を除く)



#### 注意


- 配線作業は、必ず機器の電源プラグを抜いてから行なってください。
- 降雪センサーの接点には、絶対に電圧をかけないでください。



- 制御基板のSW2の1番がOFFのままでは、降雪センサーを認識しません。
- ・ 降雪センサー無電圧接点が「閉」のとき、ボイラーは運転状態になり、「開」 のときは待機状態となります。
- タイマーリモコン(M-036SH)で降雪センサーを使用する場合は、部屋サーミスタでの制御はできません。必ず戻りサーミスタ(別売)を接続してください。

#### ●外部機器(降雪センサー以外)の配線

機器のコントロールを外部のタイマーやセンサーなどを利用して行なう場合は、無電圧接点接続端子のジャンパー線を下図のようにはずし、タイマーやセンサーなどを接続してください。降雪センサーを接続する場合は、ジャンパー線を接続したままで前の「降雪センサー(別売)の配線」を参照してください。



#### 注意

配線作業は、必ず機器の電源プラグを抜いてから行なってください。



・リモコン及び無電圧接点には、絶対に電圧をかけないようにしてください。・無電圧接点が「閉」のとき、ボイラーは運転状態になり、「開」のときは

無電圧接点が「閉」のとき、ボイラーは運転状態になり、「開」のときは 待機状態となります。

#### 〈降雪センサー、外部入力の設定一覧表〉

設定外部機器	SW2	降雪センサー用コード	無電圧接点 接続端子
	1番をON 他はOFF	降雪センサーを 接続する	ジャンパー線を 付けたまま
降雪センサー	N	扇脚 ロロの 降雪センサー	ジャンパー線
2	すべて0 F F	そのまま	ジャンパー線をはずして、 タイマーなどを接続
外部入力(降雪センサー以外)	N		
	1番をON 他はOFF	降雪センサーを 接続する	ジャンパー線をはずして、 タイマーなどを接続
①と②を同時に 接続 ※	NO DE CONTRACTOR	扇り	


※降雪センサーと他の外部入力を同時に接続した場合は両方がONの場合に運転します。

### 温度調節のディファレンシャル変更

温度調節のディファレンシャルを変更できます。

運転スイッチが切れていることを確認してください。

1. メニュースイッチ メニュー を5回押す ディファレンシャル温度設定が点滅表示されます。



ディファレンシャル設定が確定します。



M-036SS




#### <ディファレンシャル設定>

設定温度まで到達すると燃焼を停止し、[ 設定温度 ー ディファレンシャル設定] 温 度になると燃焼を再開します。

### ■ 循環ポンプ(別売)の配線(CBH-EN3800FFの場合)

消費電力 100 W以下の循環ポンプを接続する場合は、循環ポンプの電源線を循環ポンプ接続用コードに接続してください。

消費電力 100 Wを超える循環ポンプを接続する場合は、AC100V 入力対応のリレー(別売)で間接配線してください。




### ■ 循環ポンプ手動スイッチの接続(CBH-EN3800FF の場合)


循環ポンプの手動運転/自動運転の切替えを行なうには、制御基板の循環ポンプ手動スイッチ接続用端子にスイッチを接続してください。スイッチを接続しない場合は、自動運転となります。

(閉)手動運転	(開)自動運転
温水経路への注水と空気抜きを行なう時に、 手動で循環ポンプを作動します。	リモコンスイッチの「入/切」及び無電圧 接点端子の「ON / OFF」と連動して循環ポ ンプを作動します。

#### ■ 配線図(HU-EN2000FF)



#### ■ 配線図(CBH-EN3800FF)



# 給排気筒の取付け

給排気筒を正しく取付けない場合、機器の性能が十分発揮できないばかりでなく、思わぬトラブルの原因にもなります。そのほか、各地区の火災予防条例に従って設置してください。

#### ●使用する給排気筒

別売の給排気筒(FF-101A)を使用してください。 (この給排気筒に使用しているOリングは JIS B2401 4種Cで、呼び名は P80 です)

#### ●取付け上の注意

別売の給排気筒(FF-101A)が取付けられる範囲は次のとおりです。

- 取付け可能な壁の厚さは150~270 mmです。
- ・給排気筒トップ取付け穴は ø 120 mmです。
- •標準設置の場合、機器後面または側面上部へ給排気筒を出してください。
- ・標準で設置できない場合、別売の延長管部品を使用して延長工事を行ってください。
- 延長工事は3m3曲り以内としてください。
- 給排気筒の端面(パイプの先端など)でケガをしないように、手袋をはめて行なって ください。
- ・寒冷地(積雪地域)では、地表面から給排気筒トップまでの距離を出来るだけ大きく とって給排気筒トップが閉そくされないように注意してください。

#### ●給排気筒の取付け方法

- (1) 設置場所を決めてください。
- (2) 給排気筒の穴あけ位置を決めてください。穴の高さは機器本体上面より 435 ~ 520 mm の位置です。取付ける壁の給排気筒穴あけ中心に印をつけてください。
- (3) 印をつけた位置に φ 120 mm の穴をあけてください。穴をあけるとき、壁内の鉄筋、 電気・電話配線、ガス・水道配管に十分注意してください。
- (4) 給排気筒トップの取付け

#### ▽屋内側

給排気筒(屋内側)を壁穴に挿入し屋内フランジの上マークを上にして附属のネジ4本で壁穴に固定してください。壁がコンクリートやタイルなどの硬質壁の場合、またメタルラス張り、ワイヤーラス張りの壁に取付ける場合は市販のオールプラグを打ち込んでからネジでとめてください。

#### ▽屋外側

給排気筒(屋外側)に屋外側パッキンと屋外フランジをはめ込み上マークを上にして外側からねじ込んでください。

▽屋外フランジの内・外周にパテまたは コーキング剤を塗布し、壁の中に雨水が 浸入するのを防いでください。

屋内フランジを正しく付けると給排気 トップは約3度の傾斜で下向きになります。屋内フランジの上マークが上部の位置 とずれていると雨水などが給排気筒に入り 込み機器本体の故障の原因となります。

#### (5) 排気筒の接続

▽伸縮エルボをトップ伸縮管に突き当るまで差し込みます。ストッパーリングで伸縮エルボと、トップ伸縮管とを確実に固定してください。

▽伸縮管のツメを起こして伸縮エルボに当 たるまで差し込んでください。

▽排気管カバーを伸縮管よりかぶせ、トップ伸縮管まで上げてください。

▽機器本体の排気筒接続口のネジをあらか じめゆるめておき、伸縮管の部分を伸ば して機器本体の排気筒接続口にかぶせ、 ネジに切り欠き部を差し込み、まわして からネジを締め込んで固定してくださ い。固定ネジ部はアルミテープなどで シールしてください。シールしないと排 ガスが室内に漏れて危険です。

▽最後に排気管側全体に排気管力バーを かぶせてください。

#### (6) 給気ホースの接続


▽給排気筒(屋内側)の給気口に給気ホース(ゴムジョイント)を差し込み、ホース バンドで締め付けてください。


▽機器本体の給気口に給気ホース(ゴムジョイント)を差し込み、ホースバンドで締め付けてください。



排気管と給気ホースは必ず5cm 以上離してください。







#### ●給排気筒の点検及び清掃

給排気筒の取付け工事が終わりましたら、下記の項目をもう一度点検してください。

- ・屋外の給排気筒トップがビニール袋などでふさがれていないことを確認してください。
- ・給排気筒が正しい場所に取付けられ、標準取付け寸法以上になっていることを確認してください。
- ・可燃物、カーテン、洗濯物などが給排気筒に接触していないことを確認してください。
- 給排気筒が上り勾配になっていないことを確認してください。
- 給排気筒の接続部がゆるんでいないこと、機器本体との固定ネジ部がアルミテープなどでシールしてあることを確認してください。
- ・排気筒と給気ホースは、少なくとも5cm以上離れていることを確認してください。
- 給排気筒が、ステンレス線などで壁に固定してあることを確認してください。



・ 給排気筒の掃除は、必ず運転が停止し、給排気筒の温度が下がったことを 確認してから行なってください。

#### ●延長管の取付け方法

標準給排気筒セットで取付けられない場合は、別売の延長管部品を用意し延長工事をしてください。

延長給排気方式の限界と注意

- ・機器排気筒接続口から給排気筒までの総長は3m 以下、曲がりは3ヵ所以内で取付 け場所を選んでください。特に低温地域では、短い延長で取付けてください。
- 給排気筒トップ先端位置及び周辺の状態について、前記の「安全のために必ずお守り ください」の内容を守ってください。
- ・排気管の取付けは、機器出口を最も低い位置とし、上り勾配にしてください。絶対に下り勾配や凹部をつくらないようにしてください。排気管にドレンがたまり、不完全燃焼や点火、燃焼しない原因となります。
- ・排気管と給気ホースは交差したり、ふれたりしないようにしてください。排気管と給 気ホースは5cm 以上離してください。
- ・排気管と周囲の可燃物は 15 cm 以上離してください。
- ・接続部の重なりは5cm 以上重なり合うよう差し込んでください。差し込みが少ないと排気ガスが漏れる原因となります。

# 高地で使用するときの注意

高地で使用されるときは、機種により機器の調整が必要な場合があります。 下表を参照してください。

機種標	1000m まで	1000m 以上
HU-EN2000FF	標準バーナー対応	取付できません
CBH-EN3800FF	宗华ハーノー対心	אוזו כפשפעו

# 試 運 転

試運転はお客様と一緒に必ず行なってください。 なお、詳しい内容につきましては、取扱説明書の「試運転」を参照してください。

# 廃棄するときの注意

機器を廃棄するときは、必ず灯油を抜いてください。 リサイクルの支障になります。

# 長府工産株式会社

本 社	山口県下関市長府東侍町1-5	<b>〒</b> 752-0977	TEL (083) 245-5441
大阪支社	大阪府茨木市春日3丁目14-17	<b>〒</b> 567-0031	TEL (072) 625-5338
東北支店	宮城県仙台市青葉区愛子東 6-7-47	<b>〒</b> 989−3127	TEL (022) 391-1215
横浜支店	神奈川県横浜市緑区十日市場町 872-19-2F	<b>〒</b> 226-0025	TEL (045) 989-5885